

TP-LINK®



Udhëzues për konfigurimin
e shpejtë të ruterit

www.ipko.com




NË SHTËPI

BRENDA KUTISË DO TË GJENI:

1. Ruterin
2. Adapterin e rrymës
3. Kabllon e internetit, dhe
4. CD-në instaluese

PJESËT E RUTERIT




1. Wireless antena
2. POWER: vendi ku do të vendosni adapterin e rrymës.
3. ON/OFF: ndezja/fikja e ruterit.
4. 4,3,2,1 (LAN): Këto porte (1,2,3,4) janë për të lidhur ruterin me kompjuter/at.
5. WAN: Porti WAN është për të lidhur modemin me ruter.
6. RESET: Shtypet në raste kur doni t'a ktheni ruterin në opçione të fabrikës.
(default factory settings)
7. QSS: Quick Security Setup

HAPAT PËR KONFIGURIM TË SHPEJTË TË RUTERIT

Për t'a përgatitur ruterin për përdorim, ndiqni këta hapa:

1

Së pari, lidheni ruterin (porta e kaltër) me modemin e internetit. Pasi që t'a lidhni me modemin, kabllon e internetit vendoseni në njëren nga katër portat (të verdha) dhe në anën tjeter lidheni me kompjuter.




2

Në fund lidheni adapterin e rrymës me ruter dhe vendoseni në rrymë. Shtypeni butonin **ON/OFF** per t'a ndezur.


3

Në kompjuterin tuaj, hapeni shfletuesin e faqeve (Internet Explorer) dhe shënoni në hapësirën e adresave: **192.168.1.1**. Më pas nga ju do të kërkohet emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi, të dy janë admin.




4

Hapet faqja kryesore e ruter – it. Tani, ju duhet të zgjedhni butonin **“Quick Setup”** i cili gjendet në anën e majtë, dhe të klikoni **“Next”**.



5

Vazhdoni duke zgjedhur lidhjen “**PPPoE**” dhe klikoni “**Next**”.

**WAN Connection Type Help**

The Quick Setup supports three popular types of connection. To make sure the connection type your ISP provides, please refer to the ISP.


Auto-Detect - If you don't know the connection type your ISP provides, use this option to allow the Quick Setup to search your Internet connection for servers and protocols, and determine your ISP configuration. Make sure the cable is securely plugged into the WAN port before detection. The appropriate configuration page will be displayed when an active Internet service is successfully detected by the Router.

PPPoE - If you have applied ADSL to realize Dial-up service, you should choose this type. Under this condition, you should fill in both the User Name and Password that the ISP supplied.

Dynamic IP - When the Router connects to a DHCP server, or the ISP supplies you with DHCP connection, please choose this type. The Router will get the IP address automatically from the DHCP server or the ISP.

6

Shtypni emrin e tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin, konfirmoni edhe një herë fjalëkalimin dhe klikoni “**Next**”.


**PPPoE Help**

User Name and Password - Enter the User Name and Password provided by your ISP. These fields are case-sensitive.

Click the **Next** button to continue, or the **Back** button to go back to the previous page.


7

Zgjedhni emrin tuaj SSID (Emrin e rrjetit WiFi, i cili do të transmetohet në pajisjet e juaja Wireless), vendosni Regjonin Albania. Për qëllime të sigurisë zgjedhni WAP sigurinë dhe shtypni fjalëkalimin me gjatësi në mes **8 dhe 63 karaktere**. Mos harroni të shkruani këtë fjalëkalim diku, ai do t'ju nevojitet për t'u kryçur në pajisjet tuaja wireless. Klikoni “**Next**”.




8

Vazhdoni duke klikuar në “**Reboot**”.



9

Ruteri juaj tani është duke u rinisë (restart). Pas përafërsisht një minute, ruteri do të kthehet online përseri, do të lidhet, dhe ju tani mund të lidhni të gjitha pajisjet tuaja wireless me internet.



KĒSHILLA PËR MBROJTJEN E FĒMIJËVE NË INTERNET

Përfshihuni në eksperiencën e internetit – Gjeni aktivitetet të cilat mund t'i bëni bashkë me fëmijen tuaj në internet.

Për shembull, mund të luani bashkë, apo të hulumtoni ndonjë temë për të cilën keni folur më herët (për shembull vende për pushime, hobi, figurë historike).

Kjo do t'ju lejon t'a mbikqyrni aktivitetin e fëmijës në interet por edhe t'i mësoni zakone të mirëfillta për përdorimin e kompjuterit.

Mbani kompjuterin në një vend të hapur – Nëse kompjuteri juaj gjendet në një vend të hapur në shtëpli ku kalojnë shumë njerëz, atëherë do t'a keni shumë më lehtë t'a mbikqyrni aktivitetin e fëmijës në internet.

Në këtë mënyrë, nëse fëmija juaj bën diçka që nuk duhet t'a bëjë, jeni afér që ta parandaloni.

Caktoni regulla dhe paralajmëroni përmes meziqe – Sigurohuni që fëmija juaj i kupton kufijtë e aktivitetit të tij në internet.

Këta kufij duhet të janë të përshtatshëm për moshiën, diturinë dhe mençurinë e fëmijës, por mund të kanë të bëjnë edhe më kohëzgjatjen e qëndrimit në kompjuter, cilat uebfaqe i lejohet t'i vizitojë, cilat programe mund t'i përdorë, etj.

Konsideroni implementimin e kontrollave prindërore – Ju mund t'i caktoni disa regulla prindërore ne browserin tuaj në kompjuter. Për shembull, nëse përdorni Internet Explorer, ai ju lejon të ndalon hapjen e disa websiteve, dhe këtë kontroll mund t'a mbroni me fjalëkalim. Për t'i gjetur këto opsione, klikoni në Tools dhe zgjedhni Internet Options, zgjedhni Content dhe klikoni Enable përfundit Content Advisor.

Mbani dyert hapur për komunikim – Tregoni fëmisi suaj që ai mund të vijë tek ju për çdo pyetje që ka në lidhje me kompjuter dhe internet, dhe t'ju pyes problem në të cilin hasë.

